


Mode d'emploi

(F/B/CH)

tiptel Module VCM

**Module de messagerie vocale et de
gestion des appels**



tiptel

Sommaire

Sommaire	3
Remarques	4
Conseils sur l'utilisation de l'équipement	4
Configuration	5
Configuration des utilisateurs par ordinateur	5
Répondeur téléphonique	7
Commutation jour/nuit.....	7
Paramètres : Répondeur téléphonique	7
Transfert des annonces.....	8
Paramètre interrogation à distance.....	8
Notification de messages	9
Messages.....	11
Commande à distance	12
Activation de la commande à distance	12
Fonctions de commande à distance.....	13
Fonction Lecture des messages.....	13
Fonction Commutation.....	14
Fonction Modifier les annonces.....	14
Fonction Notification de message	15
Fonction Désactivation de l'appareil.....	15
Activation à distance du répondeur	15
Index	16

Remarques

Toutes les informations contenues dans ce manuel ou dans le matériel ou le logiciel de configuration sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette version du manuel est également disponible en ligne sous format PDF sur le site suivant : www.tiptel.org. La compilation des textes et figures de ce manuel a été réalisée avec le plus grand soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent pas être entièrement exclues. La reproduction de données erronées et les problèmes qui en découlent n'engagent pas la responsabilité de l'éditeur.

© 2006 Tiptel.com GmbH Business Solutions, Ratingen. Tous droits réservés.

Conseils sur l'utilisation de l'équipement

Avant la première utilisation du module VCM, veuillez vous familiariser avec les symboles utilisés qui sont indiqués ci-dessous.

Dans le manuel, les symboles suivants sont utilisés pour la programmation du central ou pour l'activation ou la désactivation de fonctions :



Décrocher le combiné



Introduction de codes et de séquences de chiffres



Introduction de touches spéciales



Touche R : fonction Flash



Raccrocher le combiné

Remarques

Configuration


Configuration des utilisateurs par ordinateur

Remarque : Contactez l'administrateur ou l'installateur de votre central téléphonique pour obtenir les informations relatives à l'accès à votre central téléphonique.

Vous pouvez utiliser un ordinateur pour configurer les réglages pour les utilisateurs. A cet effet, vous avez besoin d'un ordinateur avec accès au réseau local du tiptel 3011/3022 system/office, de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

Pour effectuer la configuration, lancez votre navigateur Internet et saisissez dans la barre d'adresse votre adresse IP ou l'identification réseau de votre central téléphonique.

Dans la configuration d'usine, les données requises sont est « 192.168.34.100 » pour les tiptel 30xx office ou « 192.168.1.100 ».




Dans les paragraphes suivants, la programmation se base sur la configuration d'usine.

Exemple : L'utilisateur « Analog50 » souhaite modifier sa configuration.


Le nom d'utilisateur (« Analog50 ») est préprogrammé ; un mot de passe n'est pas demandé.

Après l'enregistrement, la page Web suivante s'affiche :



Répondeur téléphonique

Si votre administrateur vous a attribué un répondeur, vous pourrez le configurer dans ce menu.



Commutation jour/nuit

Votre central téléphonique propose 6 profils de configuration différents. Ces profils sont établis par l'administrateur et attribués à certains utilisateurs pour la commutation. Vous pouvez ici permuter entre les différents profils. La programmation horaire permet d'obtenir une commutation automatique.

Paramètres : Répondeur téléphonique

Activation

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver votre répondeur téléphonique.

Choix de la langue

Sélectionnez ici la langue utilisée pour les communications vocales du répondeur. Elle sera employée pour les fonctions suivantes :

- Pour l'annonce par défaut préprogrammée.
- Pour l'annonce lors de l'interrogation à distance.
- Pour l'annonce lors de la notification des messages.

Mémoire attribuée

L'espace mémoire disponible est affiché ici.

Sélection de l'annonce

Vous sélectionnez ici votre annonce personnalisée. En ce qui concerne la transmission de l'annonce, reportez-vous à la section « Transmission des annonces » dans ce chapitre.

Temporisation du déclenchement

Paramétrez ici le délai avant la prise de l'appel.

Durée maximale du message

Paramétrez ici la durée maximale du message. Lorsque la durée est écoulée, le répondeur passe une annonce de fin puis s'arrête.

Transfert des annonces

Enregistrer/effacer une annonce



Vous enregistrez ici votre annonce sous forme de fichier WAV dans votre ordinateur.



Vous effacez ici l'annonce du central téléphonique.

Nom de l'annonce

Cette option vous permet de donner un nom à votre annonce.

Type d'annonce

Vous définissez ici si l'appelant pourra laisser ou non un message après avoir écouté l'annonce.

Paramètre interrogation à distance

Vous pouvez consulter ou configurer votre répondeur via un téléphone. Cette commande requiert un téléphone avec la numérotation DTMF. Vous pouvez effectuer l'interrogation à distance dans les circonstances suivantes :

- Vous téléphonez de l'extérieur et le numéro MSN sortant de votre téléphone est identique au numéro QRC de votre répondeur.
- Vous avez activé la fonction « Interrogation à distance via 930 ». Un appel interne au 930 déclenche directement l'interrogation à distance. La sélection du répondeur est opérée via le numéro sortant de l'appelant (le poste 50 compose le 930 => le répondeur du poste 50 passe au mode interrogation à distance).

- Vous avez activé l'interrogation à distance dans la configuration et saisi un code d'interrogation à distance. Après un appel, vous pouvez maintenant composer le code d'interrogation à distance pendant l'annonce pour activer l'interrogation à distance.

Quick Remote Control (QRC)

Le numéro QRC (Quick Remote Control) vous permet d'activer l'interrogation à distance à partir de l'extérieur sans saisir de code d'interrogation à distance. Par exemple, si vous avez entré le numéro de votre téléphone portable et l'utilisez pour appeler le répondeur, vous serez reconnu et autorisé à commencer l'interrogation à distance sans devoir saisir de code. Il est impossible de saisir le numéro d'un poste interne. Les numéros QRC ne sont que des numéros externes.

Interrogation à distance via le 930

Vous paramétrez ici si vous pouvez consulter votre répondeur directement à partir de votre poste interne en composant le numéro interne 930.

Code d'interrogation à distance

Vous devez saisir un code d'interrogation à 4 chiffres. Il servira d'identifiant pour l'activation de l'interrogation à distance.

Interrogation à distance

Vous choisissez ici d'autoriser ou non l'interrogation à distance.

Activation à distance

Vous définissez ici si le répondeur peut être activé à distance. Si vous choisissez « Oui », le répondeur prend l'appel après 50 secondes, même si le téléphone est déconnecté, et attend la saisie du code d'interrogation à distance. Le répondeur peut donc être activé à distance.

Remarque : Le répondeur sonnera alors en même temps que le poste de l'utilisateur. L'appelant obtient une tonalité libre même si le poste est occupé et le signal de deuxième appel a été désactivé. La fonction « Déviation d'appels sur occupation » ne sera pas déclenchée.

Effacement à distance

Vous choisissez ici d'autoriser ou non l'effacement à distance des messages.

Notification de messages

La fonction de notification de message vous permet d'être informé automatiquement de l'arrivée de nouveaux messages.

Notification de messages

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la notification des messages reçus.

Mode de notification des messages

Vous définissez ici le mode de notification des messages.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **SMS**
La réception d'un message est automatiquement suivie de l'envoi d'un SMS. L'administrateur doit avoir préalablement configuré la fonction SMS.
- **Appel**
La réception d'un message déclenche automatiquement l'appel d'un numéro de destination préprogrammé. Dès que la ligne est libre, le répondeur raccroche. Si le numéro destinataire est occupé, le numéro est recomposé jusqu'à trois fois dans un intervalle de trois minutes. Le destinataire de la notification peut, grâce à l'information CLIP, voir dans la liste d'appels de son téléphone qu'il a reçu un message sur son répondeur.
- **Annonce vocale**
La réception d'un message est automatiquement suivie de l'appel d'un numéro destinataire préprogrammé. Si le numéro destinataire prend l'appel, l'annonce de notification de message est diffusée. Consultez les messages en entrant votre code d'interrogation à distance. Si le numéro destinataire est occupé, le numéro est recomposé jusqu'à trois fois dans un intervalle de trois minutes. A défaut d'interrogation à distance dans délai programmé pour le rappel (5 à 60 minutes), le répondeur téléphonique recompose le numéro de destinataire. A défaut d'interrogation à distance, votre répondeur exécute, en fonction de la configuration, aucun, un, ou deux rappels. Lorsque toutes les tentatives de notification n'ont pas abouti, le répondeur met en attente la notification jusqu'à l'arrivée d'un nouveau message. Les paramètres suivants s'appliquent à cette fonction :
 - Numéro de destination
 - Répétition des annonces
 - Appel collectif
 - Nombre de rappels
 - Délai avant rappel

Numéro de destination

Vous indiquez ici le numéro de destination de la notification de messages.

Les options suivantes s'appliquent uniquement au mode « Notification de messages par annonce vocale ».

Répétition de l'annonce

Vous définissez ici le nombre de répétitions de l'annonce de notification. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 8.

Nombre de messages (Annonce collective)

Vous définissez ici à partir de combien de messages le répondeur doit déclencher la notification de messages. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 5.

Nombre de rappels


Sélectionnez ici le nombre maximal de rappels.


Délai avant rappel

Vous définissez ici le délai avant rappel. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 5 et 60 minutes.

Messages

Si votre administrateur vous a attribué un répondeur, vous pouvez à partir de ce poste consulter le journal de vos messages.



 Vous enregistrez ici le message sous forme de fichier WAV dans votre ordinateur.

Vous effacez ici le message du central téléphonique.

Commande à distance

Vous pouvez commander votre répondeur à distance dans le monde entier via le clavier d'un téléphone DTMF. Pour exécuter la commande à distance, vous avez besoin de votre code personnel d'interrogation à distance. Vous pouvez paramétrer ce code comme indiqué dans le paragraphe « Paramètres ».

Activation de la commande à distance



Appelez votre répondeur personnel. Il est joignable en interne en composant le 930 à partir du poste associé ou en composant le numéro de l'extension. En externe, il faut composer le numéro MSN/DDI.

Vous entendez l'annonce actuelle.



Entrez le code d'interrogation à distance sur le clavier du téléphone. En cas d'erreur, annulez l'entrée au moyen de la touche étoile (*) et recommencez.


L'identification de chaque chiffre est confirmée par un message vocal.



Pour valider l'entrée, appuyez sur la touche dièse (#).

Si le code a été reconnu, votre module VCM émet un message vocal. En cas de code erroné, l'appareil coupe la ligne.

Remarque : Si vous avez activé la fonction QRC (cf. Manuel d'installation) pour le numéro que vous utilisez pour appeler, votre répondeur personnel émet directement un message vocal. Il est alors inutile d'entrer votre code d'interrogation à distance.



Activez la fonction souhaitée en appuyant sur la touche numérique correspondante (par exemple, 2 pour lire tous les nouveaux messages).

Chaque pression sur la touche est confirmée.



Pour terminer une fonction, appuyez sur la touche 8.

La fonction en cours est terminée.



Terminez la commande à distance en appuyant successivement sur les touches étoile et dièse.

Fonctions de commande à distance

Fonction Lecture des messages

- | | | |
|------------|---|---|
| 3 | Lecture de tous les messages
Appuyez sur la touche 3. | La lecture commence au premier message. |
| 2 | Lecture de nouveaux messages
Appuyez sur la touche 2. | La lecture des nouveaux messages non encore écoutés commence. |
| 5 | Répétition
Appuyez sur la touche 5 pendant la lecture. | Les 3 dernières secondes sont répétées. |
| 8 | Interruption de la lecture (pause)
Appuyez sur la touche 8. | La lecture est interrompue. |
| 5 | Reprise de la lecture après la pause
Appuyez sur la touche 5. | La lecture reprend au point où elle a été interrompue. |
| 4 6 | Chercher (Skip)
Appuyez sur la touche 4 (recul) ou 6 (avance) pendant la lecture. | Le message en cours est répété ou ignoré. |
| 2 | Annonce du numéro d'appel
Appuyez sur la touche 2 pendant la lecture. | La lecture est interrompue et le numéro de l'appelant est présenté (à condition que la présentation de la ligne appelante ait été activée par l'opérateur de réseau). |
| 7 | Effacer le message actuel
Appuyez sur la touche 7 pendant la lecture. | Le message en cours est effacé. |
| * 7 | Effacer tous les messages
Appuyez successivement sur les touches * et 7. | Tous les messages sont effacés. |

Fonction Commutation

- * 4** **Activer/désactiver la notification**
 Appuyez successivement sur les touches * et 4.
 L'état actuel (activé ou désactivé) est communiqué.
 Attention : Le type de notification (par SMS ou appel téléphonique) correspond au dernier paramétrage effectué dans l'interface Internet.
- 7**
0 ... 9 **Permuter les annonces**
 Appuyez successivement sur la touche 7 et sur l'annonce désirée (entre 0 ... et 9).
 L'annonce sélectionnée est lue pour contrôle. L'appareil répond au prochain appel avec cette annonce.

Fonction Modifier les annonces

- 9**
1 ... 9 **Modifier les annonces**
 Appuyez successivement sur la touche 9 et l'annonce désirée (1 à 9).
 Votre répondeur vous invite à parler.
 Si vous avez composé le numéro MSN d'un répondeur, vous pourrez modifier uniquement les annonces 8 et 9.




Enregistrez l'annonce.

- 8** Dans le cas d'une annonce avec possibilité de laisser un message : Appuyez sur la touche 8 après avoir dicté votre annonce.
 L'annonce est rediffusée pour contrôle. A la fin, vous entendez une tonalité.

ou

- #** Dans le cas d'une annonce sans possibilité d'enregistrement : Appuyez sur la touche # après avoir dicté votre annonce.
 L'annonce est rediffusée pour contrôle. A la fin, vous entendez deux tonalités.



Fonction Notification de message

- | | | |
|---|---|---|
| * 9 | <p>Modifier le numéro destinataire pour la notification
Appuyez successivement sur les touches * et 9.</p> | <p>Le numéro de destination actuel est diffusé. Ensuite, vous êtes invité de saisir un nouveau numéro de destination.</p> |
|  | <p>Composez le nouveau numéro de destination.</p> | <p>Chaque chiffre est confirmé.</p> |
| * | <p>Pour supprimer le numéro de destination, appuyez sur la touche étoile (*).</p> | <p>Le numéro de destination est effacé.</p> |
| # | <p>Pour valider le numéro de destination, appuyez sur la touche dièse (#).</p> | <p>Le nouveau numéro de destination est communiqué pour contrôle.</p> |

Fonction Désactivation de l'appareil

- | | | |
|-----|---|---|
| * 0 | <p>Désactivation de la fonction Répondeur
Actionnez successivement les touches * et 0.</p> | <p>Votre répondeur coupe la ligne et ne prend plus d'autres appels.</p> |
|-----|---|---|

Activation à distance du répondeur

- | | | |
|---|---|--|
|  | <p>Appelez le numéro de votre répondeur.</p> | <p>L'appareil répond après 50 secondes en émettant une tonalité.</p> |
|  | <p>Entrez le code d'interrogation à distance sur le clavier du téléphone et confirmez avec la touche #.</p> | <p>L'annonce est lue pour contrôle. L'appareil peut être commandé à distance (p. ex. pour dicter un nouveau message). Votre répondeur est maintenant prêt à fonctionner et à prendre les appels.</p> |

Remarque : L'activation de la commande à distance exige qu'un code d'interrogation à distance soit programmé dans votre central et que vous ayez activé la fonction « Commande à distance ». Si vous appelez l'appareil désactivé en composant un numéro classé « QRC » dans votre central téléphonique, celui-ci répondra à l'appel en diffusant l'annonce vocale habituelle. Il suffit de taper *1 pour activer à tout moment la commande à distance de votre répondeur. Vous obtenez une confirmation vocale (« Répondeur activé »).

Index

A

Activation.....	9
Activation à distance	11, 17
Activation de la commande à distance	14
Annonce	
répondeur simple	10
répondeur-enregistreur	10
Annonce collective	13

C

Chercher (Skip)	15
Choix de la langue	9
Code d'interrogation à distance .	11, 12
Code d'interrogation à distance	14
Commande à distance	14
Commutation jour/nuit	9
Configuration	
par ordinateur	7

D

Délai avant rappel	13
Désignation de l'annonce	10
Durée maximale du message	10

E

Effacement à distance	11
Effacer à distance	15
Effacer une annonce	10
Enregistrer une annonce	10

F

Fonctions de commande à distance	15
----------------------------------	----

I

Interrogation à distance	11
Interrogation à distance via le 930	11

M

Mémoire attribuée	10
Messages.....	13

N

Nombre de messages	13
Nombre de rappels	13
Notification de message	
annonce vocale	12
appel.....	12
SMS	12
Notification de messages	11, 12
Numéro de destination.....	12

P

Paramètre interrogation à distance...	10
Paramètres	
répondeur téléphonique.....	9
Présentation de la ligne appelante ...	15

Q

QRCode.....	11
Quick Remote Control.....	11

R

Remarques.....	5
Répétition de l'annonce	13
Répondeur simple.....	16
Répondeur téléphonique	9
Répondeur-enregistreur	16

S

Sélection de l'annonce.....	10
-----------------------------	----

T

Temporisation du déclenchement	10
Transfert des annonces	10

U

Utilisation de l'équipement.....	5
----------------------------------	---



Aide-mémoire

Aperçu de fonctions

- ② Ecoute d'un nouveau message
- ③ Ecoute de tous les messages
- ▶ ⑦ Effacement des messages en cours pendant la lecture
- ④ Recherche rapide en arrière (Skip)
- ⑤ Réécouter
- ⑥ Recherche rapide en avant (Skip)
- ⑦ Changer l'annonce
- ⑧ Stop / Interruption de l'écoute
- ⑨ Modifier l'annonce
- * ④ Transfert de messages OUI / NON
- * ⑦ Effacer
- * ⑨ Modification du numéro de transfert
- * ⑩ Veille téléphonique


--	--	--	--

Code d'interrogation à distance personnel

Interrogation à distance - Marche à suivre



Appelez votre appareil et attendez le début de l'annonce.



Introduisez le code d'interrogation à distance via le clavier du téléphone.



Pour confirmer l'entrée, appuyez sur #.



Enclenchez la fonction désirée en appuyant sur le chiffre correspondant.



Pour interrompre une fonction appuyez sur 8.



Interrompez l'interrogation à distance en appuyant successivement sur * et #.



Aide-mémoire

Aperçu de fonctions

- ② Ecoute d'un nouveau message
- ③ Ecoute de tous les messages
- ▶ ⑦ Effacement des messages en cours pendant la lecture
- ④ Recherche rapide en arrière (Skip)
- ⑤ Réécouter
- ⑥ Recherche rapide en avant (Skip)
- ⑦ Changer l'annonce
- ⑧ Stop / Interruption de l'écoute
- ⑨ Modifier l'annonce
- * ④ Transfert de messages OUI / NON
- * ⑦ Effacer
- * ⑨ Modification du numéro de transfert
- * ⑩ Veille téléphonique

--	--	--	--

Code d'interrogation à distance personnel

Interrogation à distance - Marche à suivre



Appelez votre appareil et attendez le début de l'annonce.



Introduisez le code d'interrogation à distance via le clavier du téléphone.



Pour confirmer l'entrée, appuyez sur #.



Enclenchez la fonction désirée en appuyant sur le chiffre correspondant.



Pour interrompre une fonction appuyez sur 8.



Interrompez l'interrogation à distance en appuyant successivement sur * et #.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

*(gebührenpflichtig)

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tél.: 01 - 616 78 71

Télécopie : 01 - 616 78 71 - 22

E-mail : office@tiptel.at

Internet : <http://www.tiptel.de>

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 -884 80 71

Télécopie: 044 - 843 13 23

E-mail : tiptel@tiptel-online.ch

Internet : www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon : 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet : www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Téléphone.: 0903 99 333 (1,12 Euro / min)

Fax: 02 714 93 34

E-mail : tech@tiptel.be

Internet : www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : : 01 39 44 63 30

Télécopie : 01 30 57 00 29

E-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr



(F,B,CH) 09/2007
EDV 4931647